



Camtraptions Manuale USB Switch [IT] (*extract*)

Modalità 2

La prima pressione **ACCENDE** l'interruttore, la seconda pressione lo **SPEGNE**.

Compatibilità

Da utilizzare con:

- Camtraptions Wireless PIR Sensor v3 (acquistato in qualsiasi momento), utilizzando i programmi video **4, 5 o 6**.
- Camtraptions PIR Sensor v2 programmi **14, 16, 18, 20, 22, 24**.

Exported from docs.camtraptions.com.