



# Camtraptions Manuel du réchauffeur d'objectif [FR] (*extract*)

## Instructions d'utilisation

### Configuration initiale

Tout d'abord, connectez le connecteur USB de la **bande chauffante pour objectif** à la prise de **sortie d'alimentation USB** du **contrôleur du réchauffeur d'objectif**.

Ensuite, connectez une source d'alimentation appropriée à la prise d'**entrée d'alimentation** du contrôleur de chauffage. La source d'alimentation doit avoir une tension comprise entre **6 V et 18 V** et être capable de fournir au moins **1,5 Ampère** de courant continu.

Dès que l'alimentation est connectée, l'écran LCD du contrôleur de chauffage s'allume en rouge et le contrôleur entre en mode programmation.

### Programmation du contrôleur

Trois paramètres peuvent être modifiés : **Délai**, **Durée d'activation** et **Niveau**.

Appuyez sur le bouton **M** pour parcourir ces trois paramètres. Un voyant rouge s'allume à côté du paramètre actuellement sélectionné.

Appuyez sur le bouton **▲** pour augmenter le paramètre actuel. Appuyez sur le bouton **▼** pour diminuer le paramètre actuel.

## Description des paramètres

Paramètre	Plage	Description
<b>Délai</b>	<b>0-24</b>	Nombre d'heures pendant lesquelles le contrôleur reste inactif avant le début du chauffage
<b>Durée d'activation</b>	<b>0-24</b>	Nombre d'heures pendant lesquelles le contrôleur reste actif après la fin du délai
<b>Niveau</b>	<b>L1, L2, L3</b>	Niveau de puissance (L1 = le plus bas, L3 = le plus élevé)

**Remarque :** Le total « Délai » plus « Durée d'activation » ne peut pas dépasser 24 heures.

## Démarrage du programme

Une fois les paramètres souhaités définis, n'appuyez sur aucun bouton. Le programme de chauffage démarrera 1 minute après la dernière pression de bouton, et l'écran LCD s'éteindra pour économiser l'énergie.

## Modification des paramètres

Si le programme a déjà commencé et que des modifications doivent être apportées, la source d'alimentation doit être débranchée puis rebranchée pour s'assurer que les nouveaux paramètres sont correctement enregistrés.

---

Exported from [docs.camtraptions.com](https://docs.camtraptions.com).