



Camtraptions Objektivheizung Handbuch [DE] (*extract*)

Bedienungsanleitung

Ersteinrichtung

Verbinden Sie zuerst den USB-Stecker des **Lens Heater Strip** mit der **USB-Stromausgangsbuchse** des **Lens Heater Controllers**.

Verbinden Sie anschließend eine geeignete Stromquelle mit der **Stromeingangsbuchse** des Heizungscontrollers. Die Stromquelle muss eine Spannung zwischen **6 V und 18 V** haben und für mindestens **1,5 Ampere** Dauerstrom ausgelegt sein.

Sobald die Stromversorgung angeschlossen ist, leuchtet das LCD-Display des Heizungscontrollers rot auf und der Controller wechselt in den Programmiermodus.

Programmierung des Controllers

Es können drei Einstellungen geändert werden: **Delay**, **On time** und **Level**.

Drücken Sie die **M**-Taste, um durch diese drei Einstellungen zu wechseln. Eine rote Leuchte zeigt die aktuell ausgewählte Einstellung an.

Drücken Sie die **▲**-Taste, um die aktuelle Einstellung zu erhöhen. Drücken Sie die **▼**-Taste, um die aktuelle Einstellung zu verringern.

Einstellungsbeschreibungen

Einstellung	Bereich	Beschreibung
Delay	0-24	Stunden ohne Heizung vor dem Start
On time	0-24	Stunden aktiver Heizung nach der Verzögerung
Level	L1, L2, L3	Heizleistungsstufe (L1 = niedrigste, L3 = höchste)

Hinweis: Die Summe aus „Delay“ und „On time“ darf 24 Stunden nicht überschreiten.

Starten des Programms

Sobald die gewünschten Einstellungen vorgenommen wurden, drücken Sie keine Tasten mehr. Das Heizprogramm beginnt 1 Minute nach dem letzten Tastendruck, und das LCD-Display schaltet sich aus.

Ändern der Einstellungen

Wenn das Programm bereits läuft und Änderungen vorgenommen werden müssen, trennen Sie die Stromquelle und schließen Sie sie wieder an.

Exported from docs.camtraptions.com.