



Camtraptions Objektivheizung Handbuch [DE] (*extract*)

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese wichtigen Sicherheitshinweise, bevor Sie den Lens Heater verwenden.

Wichtige Sicherheitshinweise:

- Verwenden Sie nur Stromquellen im Bereich von **6 V bis 18 V**, die für mindestens **1,5 Ampere** ausgelegt sind.
- Der Lens Heater ist kein Spielzeug. Bitte von Kindern und Haustieren fernhalten.
- Trennen Sie Batterien, wenn sie nicht verwendet werden.
- Der Lens Heater ist **nicht wasserdicht**. Bitte halten Sie ihn trocken und setzen Sie ihn keinem Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus.
- Zerlegen oder modifizieren Sie den Lens Heater nicht.

Exported from docs.camtraptions.com.