



# Camtraptions PIR v4 Handbuch

## [DE]

### *(extract)*

## Ausschaltzeit einstellen

Die Einstellung **Ausschaltzeit** definiert die Tageszeit, zu der der Sensor **inaktiv** wird und markiert das Ende des Zeitraums, in dem die Bewegungserkennung und das Auslösen aktiviert sind.

Diese Einstellung arbeitet zusammen mit der **Einschaltzeit**, um den täglichen Betriebszeitraum des Sensors festzulegen. Wenn Sie beispielsweise möchten, dass der Sensor **nur nachts** arbeitet, könnten Sie die Einschaltzeit auf **18:00** und die Ausschaltzeit auf **06:00** einstellen.



## Ausschaltzeit einstellen

1. Drücken Sie vom **Startbildschirm** aus die **Rechts-Taste**, bis Sie den Bildschirm **Ausschaltzeit** erreichen.
2. Verwenden Sie die **Auf-** oder **Ab-Tasten**, um den **Stundenwert** anzupassen.
3. Drücken Sie die **Set-Taste**, um die Stunde zu bestätigen.
4. Der **Minutenwert** beginnt dann zu blinken — verwenden Sie die **Auf-** oder **Ab-Tasten**, um ihn anzupassen.
5. Drücken Sie erneut **Set**, um die Uhrzeit zu speichern.

Die Uhrzeit wird im **24-Stunden-Format** eingegeben (00:00 bis 23:59).

## Hinweise

- Stellen Sie sicher, dass die Funktion **Zeitfenster aktiviert** ist, damit diese Einstellung wirksam wird.
- Der **Sensor bleibt inaktiv** außerhalb des definierten Zeitfensters.
- Wenn die Ausschaltzeit auf denselben Wert wie die Einschaltzeit eingestellt ist, bleibt der Sensor jederzeit aktiv.
- Für einen zuverlässigen Betrieb bestätigen Sie, dass die **Sensoruhr** korrekt eingestellt ist, bevor Sie Zeitfenster definieren (siehe Abschnitt **Uhr einstellen**).

---

Exported from [docs.camtraptions.com](https://docs.camtraptions.com).