




Camtraptions PIR v4 Handbuch [DE] (*extract*)

Betriebsmodus einstellen (Foto oder Video)

Der Bildschirm „Modus einstellen“ ermöglicht es Ihnen zu wählen, ob der Sensor im Foto-Modus oder Video-Modus arbeitet. Dies bestimmt, welche Menübildschirme und Einstellungen verfügbar sind.


Betriebsmodus ändern

Vom Startbildschirm aus drücken Sie einmal die Links-Taste, um zum Bildschirm „Modus einstellen“ zu gelangen.



Verwenden Sie die Oben- oder Unten-Tasten, um zwischen folgenden Modi zu wechseln:

- **S** - Foto-Modus
- **V** - Video-Modus



Hinweise

Der aktuelle Modus wird auf dem Startbildschirm immer als S (Foto) oder V (Video) angezeigt. Das Ändern des Modus aktualisiert die verfügbaren Menübildschirme, um die relevanten Einstellungen für diesen Modus anzuzeigen.

Exported from docs.camtraptions.com.