



Camtraptions PIR v4 Handbuch

[DE]

(extract)

Video-Modus Menüübersicht

Wenn der Sensor auf den Video-Modus eingestellt ist, durchläuft das Drücken der Rechts-Taste vom Startbildschirm die folgenden Menübildschirme in der angegebenen Reihenfolge. Jeder Bildschirm ermöglicht die Konfiguration eines wichtigen Parameters, der steuert, wie der Sensor Bewegungen erkennt und die Videoaufnahme verwaltet. Nach dem letzten Bildschirm kehrt das Menü zum Startbildschirm zurück.

- **Funkkanal** – Einstellen oder Deaktivieren des Funkübertragungskanals zur Kommunikation mit Camtraptions Receivern.
- **Weitwinkelsensor** – Steuerung des Verhaltens und der relativen Empfindlichkeit des Weitwinkel-PIR-Sensors.
- **Fernsensor** – Steuerung des Verhaltens und der relativen Empfindlichkeit des Fernfeld-PIR-Sensors.
- **Zeit (Aufnahmedauer)** – Festlegen der Dauer jeder Videoaufnahme nach einer Erkennung.
- **Gap (Pause)** – Festlegen einer Wiederauslöseverzögerung zwischen Aufnahmen, um zu steuern, wie schnell der Sensor wieder aktiviert werden kann.

- **Verlängerungszeit (EXT)** – Aktivieren oder Deaktivieren des Verlängerungsmodus.
Wenn aktiviert, setzt eine während der Aufnahme erkannte Bewegung den Timer zurück und verlängert den Clip, bis die Bewegung aufhört oder das maximale Limit erreicht ist.
- **Video-Modus (Signaltyp)** – Auswahl des Steuersignaltyps zum Starten und Stoppen der Videoaufnahme, je nach Kameramarke: 1 Druck, 2 Druck oder Halte-Modus.
- **Aufweckzeit** – Konfigurieren einer Aufweckperiode, damit Kameras vor Aufnahmebeginn hochfahren können.
- **Uhrzeit einstellen** – Anpassen der internen Echtzeituhr für präzise zeitbasierte Funktionen.
- **Zeitmodus** – Aktivieren oder Deaktivieren von Zeitfenstern, die einschränken, wann der Sensor aktiv ist.
- **Einschaltzeit einstellen** – Festlegen der Tageszeit, zu der der Sensor aktiv wird.
- **Ausschaltzeit einstellen** – Festlegen der Tageszeit, zu der der Sensor inaktiv wird.
- **Externes Aufwecken** – Planen periodischer Halb-Druck-Impulse, um zu verhindern, dass angeschlossene Geräte in den Tiefschlaf gehen.
- **Modus einstellen** – Umschalten zwischen Video- und Foto-Betriebsmodus.

Nach dem Bildschirm „Modus einstellen“ kehrt ein weiteres Drücken der Rechts-Taste zum Startbildschirm zurück.

Exported from docs.camtraptions.com.