



Camtraptions PIR v4

Handleiding [NL]

(extract)

Aanbevolen Camera-instellingen (Video)

Bij gebruik van de Camtraptions PIR Sensor in Videomodus hangt de camera-instelling grotendeels af van creatieve doelen en apparatuurvoorkeuren. Dit hoofdstuk richt zich op de belangrijkste instellingen die betrouwbare werking garanderen wanneer de camera door de sensor wordt aangestuurd, in plaats van specifieke belichtings- of kwaliteitsinstellingen voor te schrijven.

- **Scherpstelmodus:** Gebruik Handmatige Scherpstelling en stel vooraf scherp op het gebied waar u verwacht dat het onderwerp zal verschijnen. Dit voorkomt dat de camera gaat zoeken bij het triggeren en zorgt voor consistente, scherpe resultaten. Gebruik indien nodig een klein diafragma voor een grotere scherptediepte.
- **Belichting en kwaliteitsinstellingen:** Kies uw gewenste resolutie, beeldsnelheid en beeldprofiel op basis van creatieve vereisten, geheugencapaciteit en stroomverbruik. De sensor heeft geen invloed op deze keuzes.
- **Energiebesparing:** Schakel Auto Uitschakelen in na ongeveer 30 seconden inactiviteit om de levensduur van de batterij te behouden. De Wektijd-functie van de sensor kan worden gebruikt (en moet bij sommige camera's worden gebruikt) om de camera te wekken voordat een opname begint.

- **Stabilisatie:** Schakel beeldstabilisatie (IS/VR) uit op zowel de camera als het objectief om onnodig stroomverbruik en kadrering-drift te voorkomen.
- **Verlichting:** Gebruik voor nachtelijke opnamen continue verlichting in plaats van flitsers. De sensor kan Camtraptions Power Switches triggeren om lampen aan en uit te schakelen met dezelfde draadloze signalen die de camera aansturen.

Voor Nikon- en Canon-camera's moeten de menu-instellingen van de camera zo worden geconfigureerd dat de ontspanknop video-opnamen kan starten en stoppen. Het inschakelen van deze optie zorgt ervoor dat de camera correct kan reageren op triggersignalen die via de ontspanneraansluiting worden verzonden, waardoor de sensor video-opnamen automatisch kan starten en stoppen.

Exported from docs.camtraptions.com.