



Camtraptions PIR v4

Handleiding [NL]

(extract)

Inschakeltijd Instellen

De instelling Inschakeltijd definieert het tijdstip van de dag waarop de sensor actief wordt — met andere woorden, het begin van de periode waarin bewegingsdetectie en triggering zijn ingeschakeld. Deze functie werkt samen met de instelling Tijdvensters.

Als u bijvoorbeeld wilt dat de sensor alleen 's nachts werkt, kunt u de Inschakeltijd instellen op 18:00 en de Uitschakeltijd op 06:00.



De Inschakeltijd instellen

1. Druk vanuit het Startscherm op de Rechterpijl totdat u het scherm Inschakeltijd bereikt.
2. Gebruik de knoppen Omhoog of Omlaag om de uurwaarde aan te passen.
3. Druk op de knop Instellen om het uur te bevestigen.
4. De minutenwaarde begint dan te knipperen — gebruik de knoppen Omhoog of Omlaag om deze aan te passen.
5. Druk nogmaals op Instellen om de tijd op te slaan.

De tijd wordt ingevoerd in 24-uursformaat (00:00 tot 23:59).

Opmerkingen

- Zorg ervoor dat de functie Tijdvensters is ingeschakeld om deze instelling van kracht te laten zijn.
- Controleer voor betrouwbare werking of de sensorklok nauwkeurig is ingesteld voordat u tijdvensters aanpast (zie [Klok Instellen](#)).

Exported from docs.camtraptions.com.