



Camtraptions PIR v4 Handleiding [NL] (*extract*)

Tussentijd (Gap Time)

De instelling Tussentijd regelt de vertraging tussen triggers en bepaalt hoe lang de sensor wacht voordat hij opnieuw kan activeren na het voltooien van een reeks. Hiermee kunt u bepalen hoe vaak de sensor triggert, wat batterijvermogen en opslagruimte bespaart, flitsers de tijd geeft om op te laden en de kans op verstoring van onderwerpen vermindert.



De Tussentijd aanpassen

1. Druk vanuit het Startscherm op de Rechterpijl totdat u het scherm Gap Time bereikt.
2. Gebruik de knoppen Omhoog of Omlaag om de gewenste vertraging in te stellen tussen 0,5s en 1 min (standaard 1s).
3. Druk op de knop Instellen om uw selectie op te slaan.

De gekozen waarde bepaalt hoe lang de sensor inactief blijft na het voltooiën van een reeks voordat hij opnieuw kan triggeren. Een korte tussentijd stelt de sensor in staat om snel opnieuw te triggeren en meerdere gebeurtenissen kort na elkaar vast te leggen. Een langere tussentijd beperkt het aantal triggers en vermindert het totale aantal opgenomen beelden of video's over de tijd.

Praktisch gebruik

Het aanpassen van de Tussentijd kan u helpen:

- Overmatig triggeren verminderen in gebieden met frequente dierenbewegingen.

- Batterijvermogen en geheugenkaartruimte besparen voor langere onbeheerde inzet.
- Flitsers de tijd geven om op te laden tussen triggers, vooral bij gebruik van meerdere flitsers of hoge vermogensniveaus.
- Verstoring van dieren door snelle, herhaalde flitsen voorkomen.

In de meeste gevallen biedt een gematigde vertraging de beste balans tussen reactiesnelheid en het behoud van middelen. Voor snelbewegende onderwerpen of kortdurende inzet kan een kortere vertraging de voorkeur hebben, terwijl voor langdurige cameravallen een langere vertraging kan helpen om het uithoudingsvermogen van het systeem te verlengen.

Exported from docs.camtraptions.com.