



Camtraptions PIR v4

Handleiding [NL]

(extract)

Uitschakeltijd Instellen

De instelling Uitschakeltijd definieert het tijdstip van de dag waarop de sensor inactief wordt, en markeert het einde van de periode waarin bewegingsdetectie en triggering zijn ingeschakeld. Deze instelling werkt samen met de Inschakeltijd om de dagelijkse bedrijfsperiode van de sensor vast te stellen.

Als u bijvoorbeeld wilt dat de sensor alleen 's nachts werkt, kunt u de Inschakeltijd instellen op 18:00 en de Uitschakeltijd op 06:00.



De Uitschakeltijd instellen

1. Druk vanuit het Startscherm op de Rechterpijl totdat u het scherm Uitschakeltijd bereikt.
2. Gebruik de knoppen Omhoog of Omlaag om de uurwaarde aan te passen.
3. Druk op de knop Instellen om het uur te bevestigen.
4. De minutenwaarde begint dan te knipperen — gebruik de knoppen Omhoog of Omlaag om deze aan te passen.
5. Druk nogmaals op Instellen om de tijd op te slaan.

De tijd wordt ingevoerd in 24-uursformaat (00:00 tot 23:59).

Opmerkingen

- Zorg ervoor dat de functie Tijdvensters is ingeschakeld om deze instelling van kracht te laten zijn.
- De sensor blijft inactief buiten het gedefinieerde tijdvenster.
- Als de Uitschakeltijd op dezelfde waarde is ingesteld als de Inschakeltijd, blijft de sensor te allen tijde actief.

- Controleer voor betrouwbare werking of de sensorklok correct is ingesteld voordat u tijdvensters definieert (zie [Klok Instellen](#)).
-

Exported from docs.camtraptions.com.