



Camtraptions PIR v4 Manual

[ES]

(extract)

Ajustes de Cámara Sugeridos (Fotografía)

La siguiente guía proporciona una configuración inicial recomendada para su cámara al utilizar el Sensor PIR v4 de Camtraptions. Estos ajustes están diseñados para producir resultados fiables y bien expuestos en una amplia variedad de condiciones, tanto de día como de noche.

Esta configuración es solo un ejemplo — no dude en experimentar con diferentes ajustes para conseguir efectos creativos específicos o adaptarse a condiciones de iluminación particulares.

- **Modo de Enfoque:** Configure la cámara en Enfoque Manual y pre-enfoque en el punto donde espera que el animal active el sensor.
- **Modo de Disparo:** Configure la cámara en modo Disparo Único en lugar de disparo continuo. El sensor controlará automáticamente el número de imágenes y la velocidad de disparo durante cada secuencia de activación.
- **Ajuste ISO:** Use ISO Automático para que la cámara pueda ajustarse automáticamente a los cambios de nivel de luz. Opcional: Limite el ISO máximo a alrededor de 1600 o 3200 para evitar ruido excesivo por la noche.
- **Modo de Exposición:** Configure la cámara en modo Exposición Manual. Use una velocidad de obturación de 1/200 s para evitar desenfoque de movimiento o imágenes

fantasma. Elija una apertura de alrededor de f/8 para proporcionar suficiente profundidad de campo y asegurar que la imagen no quede sobreexpuesta con luz solar intensa al ISO base.

- **Estabilización de Imagen:** Si su objetivo incluye estabilización de imagen (IS) o reducción de vibración (VR), desactívela. (Estos sistemas son innecesarios en una instalación estacionaria.)
- **Ahorro de Energía:** Active la función de apagado automático de la cámara para que se apague automáticamente después de unos 30 segundos de inactividad.
- **Revisión de Imagen:** Desactive la revisión automática de imagen después de cada disparo para conservar la batería.
- **Potencia del Flash:** Configure cada flash en modo de potencia manual y ajuste la salida para exponer correctamente el sujeto en completa oscuridad, basándose en los ajustes de exposición manual elegidos al ISO máximo esperado del ISO Automático. A medida que aumente la luz ambiental, el ISO disminuirá y la contribución de los flashes será naturalmente menos significativa.
- **Formato de Imagen:** Dispare en RAW para mantener la máxima flexibilidad al ajustar la exposición y el brillo durante el posprocesado.

Esta configuración ofrece una base fiable que equilibra exposición, capacidad de respuesta y calidad de imagen. Una vez que haya verificado que su sensor y flashes se disparan de forma fiable, puede afinar los ajustes de exposición, las proporciones del flash o los límites de ISO para adaptarse a su entorno específico y objetivos creativos.

Exported from docs.camtraptions.com.