



# Camtraptions PIR v4 Manual

## [ES]

### *(extract)*

## Restablecer Valores Predeterminados

Desde el menú de Variables Personalizadas (C Var), si continúa desplazándose más allá de la última entrada de C Var, llegará a una pantalla etiquetada como "**reset**". Esta pantalla le permite restaurar todos los ajustes del sensor a sus valores predeterminados de fábrica. Esto es útil si se han modificado muchos ajustes o Variables Personalizadas y desea devolver rápidamente el sensor a su comportamiento estándar original.



## Realizar un Restablecimiento

1. Navegue al menú de Variables Personalizadas (C Var).
2. Continúe desplazándose usando la **Flecha Derecha** hasta llegar a la pantalla "**reset**".
3. La palabra "reset" aparecerá sin parpadear.
4. Pulse el botón **Arriba** o **Abajo** una vez — la palabra "reset" comenzará a **parpadear**, indicando que la función de restablecimiento está armada.
5. Pulse el botón **Set** para confirmar.
6. El texto "reset" desaparecerá.
7. El símbolo del reloj parpadeará durante aproximadamente 3 segundos, indicando que el restablecimiento está en progreso.
8. Al completarse, el sensor volverá automáticamente a la Pantalla Principal.

## Cancelar un Restablecimiento

Si, mientras "reset" está parpadeando, pulsa **Izquierda** o **Derecha** en lugar de **Set**, la pantalla se moverá al ajuste de C Var anterior o siguiente, y no se realizará ningún restablecimiento.

## Notas

- El restablecimiento del sensor restaura todas las opciones configurables por el usuario (incluyendo ajustes Globales, de Fotografía, de Vídeo y de Variables Personalizadas) a sus valores predeterminados de fábrica.
- La versión del firmware permanece sin cambios.
- Después de realizar un restablecimiento, se recomienda revisar sus ajustes de configuración principales (por ejemplo, canal inalámbrico, modo y hora) antes de volver a desplegar el sensor.

---

*Exported from [docs.camtraptions.com](https://docs.camtraptions.com).*