



Camtraptions PIR v4 Manuale

[IT]

(extract)

Impostazione Ora di Spegnimento

L'impostazione **Ora di Spegnimento Finestra** definisce l'ora del giorno in cui il sensore diventa **inattivo**, segnando la fine del periodo durante il quale il rilevamento del movimento e l'attivazione sono abilitati.

Questa impostazione funziona insieme all'**Ora di Accensione Finestra** per stabilire il periodo di funzionamento giornaliero del sensore. Ad esempio, se si desidera che il sensore funzioni **solo di notte**, si potrebbe impostare l'Ora di Accensione Finestra su **18:00** e l'Ora di Spegnimento Finestra su **06:00**.



Impostazione dell'Ora di Spegnimento Finestra

1. Dalla **Schermata Principale**, premere la **Freccia Destra** fino a raggiungere la schermata **Ora di Spegnimento Finestra**.
2. Utilizzare i pulsanti **Su** o **Giù** per regolare il valore delle **ore**.
3. Premere il pulsante **Set** per confermare l'ora.
4. Il valore dei **minuti** inizierà a lampeggiare — utilizzare i pulsanti **Su** o **Giù** per regolarlo.
5. Premere **Set** nuovamente per salvare l'ora.

L'ora viene inserita nel **formato 24 ore** (da 00:00 a 23:59).

Note

- Assicurarsi che la funzione **Finestre Temporali** sia **abilitata** affinché questa impostazione abbia effetto.
- Il **sensore rimarrà inattivo** al di fuori della finestra temporale definita.
- Se l'Ora di Spegnimento è impostata sullo stesso valore dell'Ora di Accensione, il sensore rimarrà attivo in ogni momento.
- Per un funzionamento affidabile, verificare che l'**orologio del sensore** sia impostato correttamente prima di definire le finestre temporali (vedere la sezione [Impostazione Orologio](#)).

Exported from docs.camtraptions.com.