



Camtraptions PIR v4 Manuale

[IT]

(extract)

Ripristino Impostazioni Predefinite

Dal menu Variabili Personalizzate (C Var), continuando a scorrere oltre l'ultima voce C Var, si raggiungerà una schermata con la scritta "reset". Questa schermata consente di ripristinare tutte le impostazioni del sensore ai valori predefiniti di fabbrica.

Questo è utile quando sono state modificate molte impostazioni o Variabili Personalizzate e si desidera riportare rapidamente il sensore al suo comportamento standard originale.



Esecuzione del Ripristino

1. Navigare al menu Variabili Personalizzate (C Var).
2. Continuare a scorrere utilizzando la Freccia Destra fino a raggiungere la schermata "reset".
3. La parola "reset" apparirà senza lampeggiare.
4. Premere una volta il pulsante Su o Giù — la parola "reset" inizierà a lampeggiare, indicando che la funzione di ripristino è armata.
5. Premere il pulsante Set per confermare. Il testo "reset" scomparirà.
6. Il simbolo dell'orologio lampeggerà per circa 3 secondi, indicando che il ripristino è in corso.
7. Al termine, il sensore tornerà automaticamente alla Schermata Principale.

Annullamento del Ripristino

Se, mentre "reset" lampeggia, si preme Sinistra o Destra invece di Set, la schermata si sposterà all'impostazione C Var precedente o successiva e nessun ripristino verrà eseguito.

Note

- Il ripristino del sensore riporta tutte le opzioni configurabili dall'utente (incluse le impostazioni Globali, Foto, Video e Variabili Personalizzate) ai valori predefiniti di fabbrica.
- La versione del firmware rimane invariata.
- Dopo aver eseguito un ripristino, si raccomanda di rivedere le impostazioni di configurazione principali (ad es., canale wireless, modalità e orario) prima di reinstallare il sensore.

Exported from docs.camtraptions.com.