



# Camtraptions PIR v4 Manuale

## [IT]


### *(extract)*

## Spia Luminosa Frontale di Movimento

La **Spia Luminosa Frontale di Movimento** è uno strumento utile per **testare il campo visivo e la portata di rilevamento** del sensore durante la configurazione. Quando attiva, la spia lampeggia in **rosso** attraverso la lente PIR bianca ogni volta che viene rilevato un movimento, aiutando a visualizzare esattamente quando e dove il sensore sta rispondendo.

La spia luminosa rimane attiva per **cinque minuti** dopo la prima accensione del sensore o dopo la pressione di un qualsiasi pulsante. Si **disattiva** poi automaticamente per risparmiare energia e per evitare che la luce attiri l'attenzione sul sensore mentre è installato sul campo.

La luce è **luminosa e visibile** in un'ampia gamma di condizioni di illuminazione, rendendola efficace per la configurazione sia in ambienti interni che esterni.



Per indicazioni pratiche sull'utilizzo della spia luminosa per affinare la zona di attivazione, consultare la sezione [Controllo del Campo Visivo](#) di questo manuale.

---

*Exported from [docs.camtraptions.com](https://docs.camtraptions.com).*