



Camtraptions PIR v4 Manuale

[IT]


(extract)

Temporizzazioni Sequenza Video


Questi diagrammi di flusso illustrano la sequenza delle operazioni quando il sensore è impostato in **Modalità Video**, sia per uscite Wireless che Cablate, incluse tutte le regolazioni opzionali dei tempi tramite impostazioni di menu e **Variabili Personalizzate (C Var)**.

Modalità 1

Wireless Mode 1




Wired Mode 1




Modalità 2

Wireless Mode 2



Wired Mode 2




Modalità H

Wireless Mode H

Same as Wireless Mode 1

Wired Mode H



Legenda Segnali

Abbreviazione	Significato	Descrizione
HP	Half-Press	Un segnale di mezzo scatto inviato alla fotocamera per riattivarla o avviare la messa a fuoco automatica.

Abbreviazione	Significato	Descrizione
FP	Full-Press	Un segnale di scatto completo che attiva il rilascio dell'otturatore della fotocamera o avvia/interrompe la registrazione video.

Note – Modalità Video

- **Modalità EXT:** Estende la registrazione se il movimento continua; utilizzare C Var 6 per imporre un limite massimo alla durata del video.
- **Finestre Temporali:** La sequenza opera solo all'interno dei periodi di Ora di Accensione definiti; al di fuori di questi orari, il movimento viene ignorato.

Exported from docs.camtraptions.com.