



# Camtraptions PIR v4 Manuel

## [FR]

### *(extract)*

## Heure d'activation

Le réglage **Heure d'activation** définit l'heure de la journée à laquelle le capteur devient actif — autrement dit, le début de la période pendant laquelle la détection de mouvement et le déclenchement sont activés. Cette fonction fonctionne conjointement avec le réglage des fenêtres temporelles.

Par exemple, si vous souhaitez que le capteur fonctionne uniquement la nuit, vous pouvez régler l'heure d'activation à **18:00** et l'heure de désactivation à **06:00**.

### Réglage de l'heure d'activation

1. Depuis l'**écran d'accueil**, appuyez sur la **flèche droite** jusqu'à atteindre l'écran Heure d'activation.
2. Utilisez les boutons **Haut** ou **Bas** pour ajuster la valeur des heures.
3. Appuyez sur le bouton **Set** pour confirmer l'heure.
4. La valeur des minutes commencera alors à clignoter — utilisez les boutons **Haut** ou **Bas** pour l'ajuster.
5. Appuyez à nouveau sur **Set** pour enregistrer l'heure.

