



# Camtraptions PIR v4 Manuel

## [FR]

### *(extract)*

## Heure de désactivation

Le réglage **Heure de désactivation** définit l'heure de la journée à laquelle le capteur devient inactif, marquant la fin de la période pendant laquelle la détection de mouvement et le déclenchement sont activés. Ce réglage fonctionne conjointement avec l'heure d'activation pour établir la période de fonctionnement quotidienne du capteur.

Par exemple, si vous souhaitez que le capteur fonctionne uniquement la nuit, vous pouvez régler l'heure d'activation à **18:00** et l'heure de désactivation à **06:00**.

### Réglage de l'heure de désactivation

1. Depuis l'**écran d'accueil**, appuyez sur la **flèche droite** jusqu'à atteindre l'écran Heure de désactivation.
2. Utilisez les boutons **Haut** ou **Bas** pour ajuster la valeur des heures.
3. Appuyez sur le bouton **Set** pour confirmer l'heure.
4. La valeur des minutes commencera alors à clignoter — utilisez les boutons **Haut** ou **Bas** pour l'ajuster.
5. Appuyez à nouveau sur **Set** pour enregistrer l'heure.

