



Camtraptions PIR v4 Manuel

[FR]

(extract)

Réglage de l'heure

L'écran **Réglage de l'heure** vous permet de configurer l'horloge interne du capteur, nécessaire pour les fenêtres temporelles (heures d'activité programmées). Le réglage correct de l'heure garantit que le capteur fonctionne avec précision dans les périodes définies.

Réglage de l'horloge

1. Depuis l'**écran d'accueil**, appuyez sur la **flèche droite** jusqu'à atteindre l'écran Réglage de l'heure.
2. Appuyez sur les boutons **Haut** ou **Bas** pour ajuster la valeur des heures.
3. Appuyez sur le bouton **Set** pour confirmer l'heure.
4. La valeur des minutes commencera alors à clignoter — utilisez les boutons **Haut** ou **Bas** pour l'ajuster.
5. Appuyez à nouveau sur **Set** pour enregistrer l'heure.



L'horloge utilise le format **24 heures** (00:00 à 23:59).

Remarque : Le réglage de l'horloge est conservé en interne, même lorsque le capteur est éteint ou que la batterie est retirée.

Remarque : Pour un fonctionnement précis des fenêtres temporelles, assurez-vous que l'horloge est réglée sur l'heure locale du lieu où le capteur est déployé.

Exported from docs.camtraptions.com.