



Camtraptions Sony Video Cable v2 Handbuch [DE] (*extract*)

Betriebsmodi

Dieser Abschnitt erklärt die beiden Betriebsmodi des Kabels und ihre Anwendungsfälle.

- [Modus A](#)
- [Modus B](#)

Modus A

Die Kamera wird aufgeweckt, nimmt **15 Sekunden** lang auf und kehrt dann automatisch in den ausgeschalteten Zustand zurück. Die Aufnahmezeit wird um weitere **15 Sekunden** verlängert, wenn während der Aufnahmeperiode zusätzliche **Volldruck**-Signale erfolgen.

Funktionsweise

Der Eingang vom **Volldruck** startet die Kameraaufnahme. Die Aufnahme stoppt, wenn **15 Sekunden** seit dem letzten **Volldruck** vergangen sind.

Multi-Sensor-Kamerafallen

Modus A kann in einer Multi-Sensor-Kamerafalle verwendet werden, bei der mehrere Wireless PIR Sensoren mit einer einzelnen Kamera verbunden werden können, um verschiedene Annäherungspfade abzudecken.

Kompatibilität

Zur Verwendung mit:

- Camtraptions Wireless PIR Sensor v3 (gekauft nach dem 18. Januar 2021), mit Videoprogrammen **1**, **2** oder **3**

Modus B

Volldruck startet die Aufnahme, zweiter **Volldruck** stoppt die Aufnahme.

Funktionsweise

Sobald ein **Volldruck** erkannt wird, wird die Kamera angewiesen aufzunehmen. Die Aufnahme stoppt erst, nachdem der **Volldruck** losgelassen wurde und ein zweiter **Volldruck** erkannt wird.

Hinweis: Dieser Modus schaltet die Kamera nach der Aufnahme nicht automatisch aus. Konfigurieren Sie die Kamera selbst über ihr Menü für automatisches Ausschalten.

Kompatibilität

Zur Verwendung mit:

- Camtraptions Wireless PIR Sensor v3 (zu beliebigem Zeitpunkt gekauft), mit Videoprogrammen **4, 5** oder **6**
- Camtraptions PIR Sensor v2 Programme **14, 16, 18, 20, 22, 24**
- Beim manuellen Auslösen von Aufnahmen mit einem kabelgebundenen oder kabellosen Auslöser

Exported from docs.camtraptions.com.