



# Camtraptions Sony Video Cable v2 Handbuch [DE] (*extract*)

## Übersicht

Dieser Abschnitt stellt das Sony Video Cable v2 und seine Funktionsweise mit Sony-Kameras vor.

- [Übersicht](#)

# Übersicht



Das Camtraptions Sony Video Cable v2 ist ein Kabel mit integriertem Controller, das die ferngesteuerte Videoaufnahme mit Sony-Kameras ermöglicht, die über den **Multi-Anschluss** verfügen.

Das Kabel wurde für die nahtlose Zusammenarbeit mit Camtraptions-Sensoren und Funkauslösern entwickelt, um die ferngesteuerte Videoaufnahme mit Sony-Wechselobjektivkameras zu ermöglichen.

## Funktionen

Das Kabel kann folgende Funktionen ausführen:

- Die Kamera aus dem Ruhezustand aufwecken
- Videoaufnahme starten und stoppen

## Anschluss

Das Sony Video Cable v2 endet in einem **2,5-mm-Klinkenstecker**, der für den Anschluss an Camtraptions-Geräte oder jeden Fernauslöser mit einer **Canon E3-Buchse** ausgelegt ist.

## Funktionsweise

Das Kabel kann **Halbdruck-** und **Volldruck-**Signale empfangen, die der integrierte Controller in Befehle zum Starten oder Stoppen von Videoaufnahmen übersetzt.

Um die schnellstmöglichen Reaktionszeiten von der Kamera zu erhalten, startet das Sony Video Cable v2 eine Aufnahme, sobald es erkennt, dass die Kamera aus dem Ruhezustand aufgewacht ist.

Das Kabel startet auch eine Aufnahme, wenn die Kamera durch andere Tastendrucke an der Kamera selbst aus dem Ruhezustand geweckt wird (zum Beispiel durch die Menütaste oder die Bildwiedergabetaste). Um diese ungewollten Aufnahmen zu vermeiden, wird empfohlen, das Kabel einfach abzuziehen, bis es wieder verwendet werden soll.

## Betriebsmodi

Das Kabel hat zwei Modi, **A** und **B**, die mit dem Schiebeschalter am Kabel selbst eingestellt werden können.



---

*Exported from [docs.camtraptions.com](https://docs.camtraptions.com).*