



Camtraptions Sony Video Cable v2 Handleiding [NL]

Contents

- [Overzicht](#)
 - [Overzicht](#)
- [Bedieningsmodi](#)
 - [Modus A](#)
 - [Modus B](#)

Overzicht

Dit gedeelte introduceert de Sony Video Cable v2 en de werking met Sony-camera's.

Overzicht



De Camtraptions Sony Video Cable v2 is een kabel met een geïntegreerde controller waarmee u op afstand video-opnames kunt maken met Sony-camera's die zijn uitgerust met de **Multi**-type connector.

De kabel is ontworpen om naadloos samen te werken met Camtraptions-sensoren en draadloze triggers voor video-opnames op afstand met Sony-camera's met verwisselbare lenzen.

Funcities

De kabel kan de volgende functies uitvoeren:

- De camera uit de slaapstand halen
- Video-opnames starten en stoppen

Connector

De Sony Video Cable v2 eindigt in een **2,5mm jack** die is ontworpen om aan te sluiten op Camtraptions-apparatuur of elke ontspanknop op afstand met een **Canon E3-type** vrouwelijke aansluiting.

Hoe het werkt

De kabel kan **half-indruk** en **vol-indruk** signalen ontvangen, die de geïntegreerde controller vertaalt naar commando's om video-opnames te starten of te stoppen.

Om de snelst mogelijke reactietijden van de camera te verkrijgen, start de Sony Video Cable v2 een opname zodra deze detecteert dat de camera uit de slaapstand is ontwaakt.

De kabel zal ook een opname starten wanneer de camera op een andere manier uit de slaapstand wordt gehaald (bijvoorbeeld via de menuknop of de afspeelknop). Om deze ongewenste opnames te voorkomen, wordt aanbevolen om de kabel los te koppelen totdat u deze weer wilt gebruiken.

Bedieningsmodi

De kabel heeft twee modi, **A** en **B**, die kunnen worden ingesteld met de schuifschakelaar op de kabel zelf.



Bedieningsmodi

Dit gedeelte legt de twee bedieningsmodi van de kabel en hun toepassingen uit.

Modus A

De camera wordt gewekt, neemt **15 seconden** op en keert daarna automatisch terug naar de uitgeschakelde staat. De opnametijd wordt met **15 seconden** verlengd als er extra **vol- indruk** signalen worden gegeven tijdens de opnameperiode.

Hoe het werkt

De invoer van **vol- indruk** start de camera met opnemen. De opname stopt wanneer er **15 seconden** zijn verstreken sinds de laatste **vol- indruk**.

Cameraval met meerdere sensoren

Modus A kan worden gebruikt in een cameraval met meerdere sensoren, waarbij meerdere Wireless PIR Sensors kunnen worden gekoppeld aan één camera om verschillende naderingsroutes te dekken.

Compatibiliteit

Voor gebruik met:

- Camtraptions Wireless PIR Sensor v3 (aangeschaft na 18 januari 2021), met videoprogramma's **1, 2** of **3**

Modus B

Vol-indruk start de opname, tweede **vol-indruk** stopt de opname.

Hoe het werkt

Op het moment dat **vol-indruk** wordt gedetecteerd, krijgt de camera de opdracht om op te nemen. De opname stopt pas nadat **vol-indruk** is losgelaten en een tweede **vol-indruk** is gedetecteerd.

Let op: deze modus schakelt de camera niet automatisch uit na de opname. Configureer de camera zelf om automatisch uit te schakelen via het menu.

Compatibiliteit

Voor gebruik met:

- Camtraptions Wireless PIR Sensor v3 (op elk moment aangeschaft), met videoprogramma's **4, 5** of **6**
- Camtraptions PIR Sensor v2 programma's **14, 16, 18, 20, 22, 24**
- Bij het handmatig triggeren van opnames met een bedrade of draadloze ontspanknop

Exported from docs.camtraptions.com.