



# Camtraptions Sony Video Cable v2 Handleiding [NL] (*extract*)

## Modus A

De camera wordt gewekt, neemt **15 seconden** op en keert daarna automatisch terug naar de uitgeschakelde staat. De opnametijd wordt met **15 seconden** verlengd als er extra **vol-indruk** signalen worden gegeven tijdens de opnameperiode.

### Hoe het werkt

De invoer van **vol-indruk** start de camera met opnemen. De opname stopt wanneer er **15 seconden** zijn verstreken sinds de laatste **vol-indruk**.

### Cameraval met meerdere sensoren

**Modus A** kan worden gebruikt in een cameraval met meerdere sensoren, waarbij meerdere Wireless PIR Sensors kunnen worden gekoppeld aan één camera om verschillende naderingsroutes te dekken.

### Compatibiliteit

Voor gebruik met:

- Camtraptions Wireless PIR Sensor v3 (aangeschaft na 18 januari 2021), met videoprogramma's **1**, **2** of **3**
- 

*Exported from [docs.camtraptions.com](https://docs.camtraptions.com).*