Camtraptions Sony Video Cable v2 Handleiding [NL] *(extract)*

Modus B

Vol-indruk start de opname, tweede **vol-indruk** stopt de opname.

Hoe het werkt

Op het moment dat **vol-indruk** wordt gedetecteerd, krijgt de camera de opdracht om op te nemen. De opname stopt pas nadat **vol-indruk** is losgelaten en een tweede **vol-indruk** is gedetecteerd.

> Let op: deze modus schakelt de camera niet automatisch uit na de opname. Configureer de camera zelf om automatisch uit te schakelen via het menu.

Compatibiliteit

Voor gebruik met:

- Camtraptions Wireless PIR Sensor v3 (op elk moment aangeschaft), met videoprogramma's **4**, **5** of **6**
- Camtraptions PIR Sensor v2 programma's **14**, **16**, **18**, **20**, **22**, **24**
- Bij het handmatig triggeren van opnames met een bedrade of draadloze ontspanknop

Exported from docs.camtraptions.com.