



Camtraptions USB Switch Handleiding [NL] (*extract*)

Modus 2

Eerste indruk schakelt de schakelaar **AAN**, tweede indruk schakelt de schakelaar **UIT**.

Compatibiliteit

Voor gebruik met:

- Camtraptions Wireless PIR Sensor v3 (op elk moment aangeschaft), met videoprogramma's **4, 5** of **6**.
- Camtraptions PIR Sensor v2 programma's **14, 16, 18, 20, 22, 24**.

Exported from docs.camtraptions.com.