



# Camtraptions USB Switch Handleiding [NL] (*extract*)

## Modus H

---

De schakelaar is **AAN** zolang het indruksignaal wordt vastgehouden.

---

*Exported from [docs.camtraptions.com](https://docs.camtraptions.com).*