



Camtraptions USB Switch Handleiding [NL] (*extract*)

Overzicht



De Camtraptions USB Switch is een kabel met een geïntegreerde controller waarmee een **5V**-stroomuitgang kan worden in- en uitgeschakeld via een standaard camera-afstandsbediening.

De kabel is ontworpen om naadloos samen te werken met Camtraptions-sensoren, draadloze triggers en een breed scala aan andere camera-accessoires. Dit maakt het onder andere mogelijk om diverse USB-gevoede apparaten (bijvoorbeeld een LED-videolamp) op te nemen in een afstandsbediening- of cameraval-opstelling.

Connector

De USB Switch heeft een **2,5mm** jack die is ontworpen om aan te sluiten op Camtraptions-apparatuur of elke ontspalknop op afstand met een Canon E3-type vrouwelijke aansluiting.



Stroomingang

De USB Switch heeft ook een vrouwelijke DC-stroomingangs-aansluiting. Deze aansluiting accepteert een ingangsspanning van **6V tot 9V**.

Stroomuitgang

De spanning wordt door de schakelaar gereguleerd om een stabiele **5V** (tot **1,5 Ampère**) uitgang te produceren via de USB-aansluiting.

Bedieningsmodi

Het apparaat heeft drie bedieningsmodi, **1**, **2** en **H**, die kunnen worden ingesteld met de schuifschakelaar.

