Camtraptions Manuel du câble vidéo Sony v2 [FR] *(extract)*

Présentation

Cette section présente le câble vidéo Sony v2 et son fonctionnement avec les appareils photo Sony.

- Présentation

Présentation



Le câble vidéo Sony v2 de Camtraptions est un câble avec contrôleur intégré qui permet l'enregistrement vidéo à distance avec les appareils photo Sony équipés du connecteur de type **Multi**.

Ce câble a été conçu pour fonctionner parfaitement avec les capteurs et déclencheurs sans fil Camtraptions, permettant l'enregistrement vidéo à distance avec les appareils photo Sony à objectifs interchangeables.

Fonctions

Le câble peut effectuer les fonctions suivantes :

- Réveiller l'appareil photo du mode veille
- Démarrer et arrêter l'enregistrement vidéo

Connecteur

Le câble vidéo Sony v2 se termine par une **prise jack 2,5 mm** conçue pour se brancher sur les équipements Camtraptions ou sur tout déclencheur à distance équipé d'une prise femelle de **type Canon E3**.

Fonctionnement

Le câble peut recevoir des signaux de **demi-pression** et de **pression complète**, que le contrôleur intégré traduit en commandes pour démarrer ou arrêter les enregistrements vidéo.

Pour obtenir les temps de réponse les plus rapides de l'appareil photo, le câble vidéo Sony v2 démarre un enregistrement dès qu'il détecte que l'appareil s'est réveillé du mode veille.

Le câble démarrera également un enregistrement si l'appareil photo est réveillé du mode veille par d'autres boutons de l'appareil lui-même (par exemple le bouton menu ou le bouton de lecture des images). Pour éviter ces enregistrements non souhaités, il est recommandé de simplement débrancher le câble jusqu'à ce qu'il soit prêt à être utilisé.

Modes de fonctionnement

Le câble dispose de deux modes, **A** et **B**, qui peuvent être sélectionnés à l'aide de l'interrupteur coulissant situé sur le câble.



Exported from docs.camtraptions.com.