



Camtraptions Lensverwarmer Handleiding [NL] (*extract*)

Voorbeelden

Dit gedeelte biedt praktische programmeervoorbeelden.

- [Programmeervoorbeelden](#)

Programmeervoorbeelden

Voorbeeld 1 – Permanente zachte verwarming

Scenario: Het is nu 08:33. Ik wil dat het Lens Heater systeem onmiddellijk begint met het verwarmen van mijn apparatuur en permanent blijft verwarmen (maar alleen op laag vermogen) totdat de batterij leeg is.

Vereiste instellingen: Delay: **0**, On time: **24**, Level: **L1**

Voorbeeld 2 – Krachtige verwarming 's nachts

Scenario: Het is nu 14:10. Ik wil dat het systeem over 10 uur begint met verwarmen rond middernacht en op hoog vermogen blijft tot de ochtend.

Vereiste instellingen: Delay: **10**, On time: **7**, Level: **L3**

Exported from docs.camtraptions.com.