



Camtraptions Manual del Calentador de Objetivo [ES] (*extract*)

Ejemplos

Esta sección proporciona ejemplos prácticos de programación.

- [Ejemplos de Programación](#)

Ejemplos de Programación

Ejemplo 1 – Calefacción suave permanente

Escenario: Son las 08:33. Quiero que el sistema comience a calentar inmediatamente y permanezca calentando permanentemente (solo a baja potencia) hasta que la batería se agote.

Configuración requerida: Delay: **0**, On time: **24**, Level: **L1**

Ejemplo 2 – Calefacción de alta potencia durante la noche

Escenario: Son las 14:10. Quiero que el sistema comience a calentar en 10 horas alrededor de medianoche y permanezca a alta potencia hasta la mañana.

Configuración requerida: Delay: **10**, On time: **7**, Level: **L3**

Exported from docs.camtraptions.com.