



Camtraptions Manuale del Riscaldatore Obiettivo [IT] (*extract*)

Esempi

Questa sezione fornisce esempi pratici di programmazione.

- [Esempi di Programmazione](#)

Esempi di Programmazione

Esempio 1 – Riscaldamento delicato permanente

Scenario: Sono le 08:33. Voglio che il sistema inizi a riscaldare immediatamente e rimanga in riscaldamento permanente (ma solo a bassa potenza) fino all'esaurimento della batteria.

Impostazioni richieste: Delay: **0**, On time: **24**, Level: **L1**

Esempio 2 – Riscaldamento ad alta potenza durante la notte

Scenario: Sono le 14:10. Voglio che il sistema inizi a riscaldare tra 10 ore intorno a mezzanotte e rimanga ad alta potenza fino al mattino.

Impostazioni richieste: Delay: **10**, On time: **7**, Level: **L3**

Exported from docs.camtraptions.com.