Camtraptions Manuale Sony Video Cable v2 [IT]

Contents

- Panoramica
  - Panoramica
- Modalità Operative
  - Modalità A
  - Modalità B

Panoramica

Questa sezione presenta il Sony Video Cable v2 e il suo funzionamento con le fotocamere Sony.

Panoramica



Il Camtraptions Sony Video Cable v2 è un cavo con controller integrato che consente la registrazione video remota con fotocamere Sony dotate di connettore di tipo **Multi**.

Il cavo è stato progettato per funzionare perfettamente con i sensori e i trigger wireless Camtraptions, permettendo la registrazione video remota con le fotocamere Sony a obiettivi intercambiabili.

Funzioni

Il cavo può eseguire le seguenti funzioni:

- Risvegliare la fotocamera dalla modalità sleep
- Avviare e interrompere la registrazione video

Connettore

Il Sony Video Cable v2 termina con un **jack da 2,5 mm** progettato per collegarsi alle apparecchiature Camtraptions o a qualsiasi telecomando di scatto remoto dotato di presa femmina **di tipo Canon E3**.

Come Funziona

Il cavo può ricevere segnali di **mezza pressione** e **pressione completa**, che il controller integrato traduce in comandi per avviare o interrompere le registrazioni video.

Per ottenere i tempi di risposta più rapidi possibili dalla fotocamera, il Sony Video Cable v2 avvia una registrazione non appena rileva che la fotocamera si è risvegliata dalla modalità sleep.

> Il cavo avvierà anche una registrazione se la fotocamera viene risvegliata dalla modalità sleep tramite qualsiasi altra pressione di pulsanti sulla fotocamera stessa (ad esempio il pulsante menu o il pulsante di riproduzione immagini). Per evitare queste registrazioni indesiderate, si raccomanda di scollegare semplicemente il cavo fino a quando non si è pronti a utilizzarlo nuovamente.

Modalità Operative

Il cavo dispone di due modalità, **A** e **B**, che possono essere impostate utilizzando l'interruttore a scorrimento presente sul cavo stesso.



Modalità Operative

Questa sezione spiega le due modalità operative del cavo e le loro applicazioni.

Modalità A

La fotocamera viene risvegliata, registra per **15 secondi** e poi ritorna automaticamente allo stato di spegnimento. Il tempo di registrazione viene esteso di ulteriori **15 secondi** se vengono effettuate **pressioni complete** aggiuntive durante il periodo di registrazione.

Come Funziona

L'input dalla **pressione completa** avvia la registrazione della fotocamera. La registrazione si interrompe quando sono trascorsi **15 secondi** dall'ultima **pressione completa**.

Fototrappole Multi-Sensore

La **Modalità A** può essere utilizzata in una fototrappola multi-sensore, dove più Sensori PIR Wireless possono essere collegati a una singola fotocamera per coprire diversi percorsi di avvicinamento.

Compatibilità

Da utilizzare con:

- Camtraptions Wireless PIR Sensor v3 (acquistato dopo il 18 gennaio 2021), utilizzando i programmi video **1**, **2** o **3**

Modalità B

La **pressione completa** avvia la registrazione, una seconda **pressione completa** la interrompe.

Come Funziona

Nel momento in cui viene rilevata la **pressione completa**, alla fotocamera viene impartito il comando di registrare. La registrazione si interrompe solo dopo che la **pressione completa** viene rilasciata e viene rilevata una seconda **pressione completa**.

> Nota: Questa modalità non spegne automaticamente la fotocamera dopo la registrazione. Configurare la fotocamera stessa per lo spegnimento automatico tramite il suo menu.

Compatibilità

Da utilizzare con:

- Camtraptions Wireless PIR Sensor v3 (acquistato in qualsiasi momento), utilizzando i programmi video **4**, **5** o **6**
- Camtraptions PIR Sensor v2 programmi **14**, **16**, **18**, **20**, **22**, **24**
- Quando si attivano manualmente le registrazioni utilizzando un telecomando di scatto cablato o wireless

---

Exported from docs.camtraptions.com.